

Operating Instructions for
**FTC ECLYPSE 2012
URC2025**



Operating Instructions for
**FTC ECLYPSE 2012
URC2025**



888-218-5050 • www.ftcvision.com

5/12

URC2025

**REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
CONTROL REMOTO: GUÍA DEL USUARIO**

Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV
Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV por cable.

A allows you to select available aspect ratios. B cycles through your Favorite Channels. C and GO are available for future use.
Una le permite seleccionar proporciones de aspecto disponibles. Ciclos de B a través de sus canales favoritos. C y GO están disponibles para su uso futuro.

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA

Displays program GUIDE
Muestra la GUÍA de programas

Return to previous menu screen or TV channel
Volver a la pantalla de menú anterior o canal de TV

Controls and MUTES TV VOLUME
Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR

Displays the Digital Video Recorder (DVR) menu.
Muestra el Digital Video Recorder (DVR) de menú.

Edit TEXT on the screen.
Editar TEXTO en la pantalla.

Allows you to select available ASPECT RATIOS through the STB
Le permite seleccionar las PROPORCIONES DISPONIBLES a través de la STB

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio

Used to enter remote control SETUP.
Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed
El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez

Displays main cable MENU
Muestra el MENU principal para cable

Used in the program guide for PAGE and DAY navigation
Se utiliza en la guía de programas para navegar por las PÁGINAS y los DÍAS

Displays INFO for currently selected program
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al ÚLTIMO canal que estabas mirando

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada

ENTER allows you to make a selection on screen.
ENTER le permite hacer una selección en la pantalla.

Returns to LIVE TV
Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

Getting Started

Primeros Pasos

Note/Nota:
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

- 1 Remove battery cover.**
Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.**
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- 3 Replace battery cover.**
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

Tip/Consejo:
The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement. La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method A: Popular Brands

Configuración - Método A: Marcas famosas

- 1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.**
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2 Press the mode key for device you wish to setup.**
Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanecerá encendida.
- 3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand.**
Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DÍGITO) que corresponda a su equipo/marca.
- 4 Let go of the key when your device turns off.**
Sujete la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 @MAYBE... CORRECTA
1 @MAYBE... INCORRECTA

DIGIT Número	TV	DIGIT Número	DVD/VCR	DIGIT Número	Audio
1	Insignia / Dynex	1	Insignia / Dynex	1	Bose
2	LG / Zenith	2	LG	2	Denon
3	Mitsubishi	3	Panasonic	3	LG
4	Panasonic	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	RCA	5	Panasonic
6	Samsung	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sylvania	9	Sony
0	Vizio	0	Toshiba	0	Yamaha

WWW.URCSUPPORT.COM Copyright Universal Electronics 2011

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

- 1 Press the TV mode key.**
Presione la tecla de modo TV.
- 2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice.**
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.
- 3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.**
Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.
- 4 Press the power button to test TV control.**
Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.
- 5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.**
Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.

Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

Configuración - Método C: Configuración de DVD y AUDIO utilizando Entrada Directa de Código

- 1 Press the mode key for the device you wish to setup.**
Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar.
- 2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 3 Enter the 1st code for your brand from the code list.**
Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.
- 4 Press power key to test with your equipment.**
Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.
- 5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.**
Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.

Setup Method D: Code Search

Configuración - Método D: Búsqueda de Códigos

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2 Press the mode key for the device you wish to setup.**
Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanecerá encendida.
- 3 Press and hold down the OK/SELECT key.**
Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).
- 4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.**
Sujete la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.

Tip/Consejo:
To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM. Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Configuración - Método E: Configuración de los Controles de Volumen

Note/Nota:
Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control. Las funciones de volumen por defecto controlan el televisor. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo de audio para el control de volumen.

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2 Press VOLUME + key.**
Presione la tecla de aumentar volumen.
- 3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.**
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controlar el volumen.

Setup Method F:

Locking Input Switch To One Device

Configuración – Método F:

Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press the INPUT key.

Presione la tecla INPUT (Entrada).



3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.

Presione la tecla de modo que corresponde al equipo que está utilizando para cambiar de entradas audio/vídeo.



Setup Method G:

Setting WATCH CABLE Activity Key

Configuración – Método G:

Configuración de la tecla MIRAR TV POR CABLE

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press WATCH CABLE key.

Presione la tecla MIRAR TV POR CABLE.



3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV.

Presione la tecla de modo para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRAR TV POR CABLE.



4 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



Tip/Consejo:

Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode.

Al presionar la tecla MIRAR TV POR CABLE, su equipo de cine en casa (home theatre) se enciende o se apaga y su control remoto queda ajustado al modo de CABLE.

WWW.URCSUPPORT.COM ©Copyright Universal Electronics 2011

Codes: TV

Table of TV codes for various brands including Accurian, Action, Admiral, Advent, Aiko, Aiwa, Akai, Albatron, America Action, Anam, AOC, Arcm, Apex Digital, Astar, Audiovox, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Bradford, Brilliant, Brooksionic, Byd'son, C&M, Candle, Carnivale, Carver, Casio, Celebrity, Celer, Champion, Changhong, Citizen, Clarion, Coby, Commercial Solutions, Contec, Craig, Crosley, Crown, CTX, Curtis, Curtis Mathes, Dell, Delta, Denon, Diamond Vision, Digistar, Digital Lifestyles, Disney, Dumont, Durabrand, Dynex, Electrobond, Electrophraph, Electrohome, Element, Emerson, Emprex, Encross.

Table of TV codes for various brands including Envision, Epson, ESA, Fisher, Fluid, Fujitsu, Funai, Futuretech, Gateway, GE, GFM, Gibraltar, Go Video, GoldStar, Grundig, Grunpy, Haier, Hallmark, Hianns.G, Hannspree, Harley Davidson, Harman/Kardon, Harvard, Havermy, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hisense, Hitachi, HP, Hyundai, i-Finc, Ilo, Infinity, Initial, Insignia, Inteq, IX, JBL, JCB, JCM, Jensen, JVC, KDS, KEC, Kenwood, KLH, Konka, Kost, Kreisen, KTV, LG, LiteOn, Lloyd's, Luce, LXI, MAG, Magnasonic, Magnavox, Magnin, Marantz, Matsushita, Maxent, MB Quart, Megapower.

Table of TV codes for various brands including Megatron, Memorex, MGA, Midland, Mintek, Misubishi, Movision, Motorola, MTC, Multitech, NAD, Nakamichi, Naxa, NEC, NetTV, Nexus Electronics, Nikko, Nika, Norcent, Norwood Micro, NTC, NuVision, Olevia, Onwa, Optimus, Optoma, Optonica, Orion, Panasonic, PARK, Penney, Patters, Philco, Philips, Pilot, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Prima, Princeton, Prism, Proscan, Proton, Preview, Pulsar, Pyle, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, RevolutionHD, Runco, Sampo, Samsung, Sansui, Sanyo, Sceptre, Scotch, Scott.

Table of TV codes for various brands including Sealeco, Sense, Sharp, Sheng Chia, Sherwood, Signate, Skyworth, Sole, SSS, Soundesign, Sova, Soyo, Spectronig, Squareview, Starlite, Studio Experience, SunBriteTV, Superscan, NuVision, Supersonic, Supreme, SVA, Sylvania, Symphonic, Tandy, Tatung, TCL, Technics, Techview, Techwood, Teco, Teknika, Telefunken, Thomas, TMI, TNCI, Toshiba, Totevision, TruTech, TVS, U.S. Logic, Vector Research, Venturer, VECOS, Victor, Vidikron, Vidtech, Viewsonic, Viore, Vizio, Visions, Wards, Waycon, Westinghouse, White Westinghouse, Wyse, Yamaha, Zenith.

Codes: Blu-ray

Table of Blu-ray codes for brands: Anthem, Cambridge Audio, Denon, Harman/Kardon, Insignia, Integra, JVC.

Table of Blu-ray codes for brands: LG, Magnavox, Marantz, Memorex, NAD, Olevia, Onkyo.

Table of Blu-ray codes for brands: Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Sylvania.

Table of Blu-ray codes for brands: Toshiba, Viore, Vizio, Yamaha.

Codes: Audio

Códigos: Audio

Table of audio codes for brands: ADC, Aina, Alco, Altec Lansing, AMC, Amphion Media Works, AMW, Anam, Apex Digital, Apple, Arcam, Audiologic, Audiovox, Bose, Boston Acoustics, Capetronic, Carver, Coby, Curtis, Daewoo, Denon, Dynex, Fisher.

Table of audio codes for brands: Gateway, Harman/Kardon, Hitachi, iHome, Insignia, Integra, iSymphony, JBL, JVC, Kenwood, KLH, Koss, LG, Linn, Liquid Video, Magnavox, Marantz, McIntosh, Micromega.

Table of audio codes for brands: Myriad, Nakamichi, NexTech, Norcent, Nova, Onkyo, Optimus, Orrtron, Panasonic, Philips, Pioneer, Polk Audio, Proscan, RCA, Rio, Samsung, Sansui, Sanyo, Sharp.



Table of audio codes for brands: Sherwood, Sherwood Newcastle, Sonic Blue, Sony, Stereophonics, Sunfire, Teac, Technics, Thorens, Toshiba, Venturer, Vizio, Wards, Yamada, Yamaha, Zenith, ZVOX.

Codes: DVD

Códigos: DVD

Table of DVD codes for brands: ABS, Accurian, Admiral, GE, Adventura, Aiko, Aiwa, Akai, Alco, Alienware, Allegro, America Action, American High, Anthem, Apex Digital, Asha, Astar, Audio Authority, Audiovox, Beumarck, Bel Canto Design, Bell & Howell, Blaupunkt, Blue Parade, Broksonic, California Audio Labs, Calix, Cambridge Audio, Canon, Carver, CCE, Cinea, CineVision, Citizen, Coby, Craig, Crosley, Curtis Mathes, CyberHome, Cybernex, CyberPower, LiteOn, Dell, Denon, DirectTV, Dynex, Electrohome, Electrophonic, Emerex, Emerson, Enterprise, Fisher, Funai.

Table of DVD codes for brands: Garrard, Gateway, GE, GFM, Go Video, GoldStar, Gradiente, Greenhill, Grundig, Harley Davidson, Harman/Kardon, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hi-C, Hitachi, Hitek, Howard Computers, HP, Hughes Network Systems, Humax, Hush, iBUYPOWER, Ilo, Initial, Insignia, Instant Replay, Integra, JBL, JVC, Kawasaki, KEC, Kenwood, KLH, Kodak, Larson, LG, Linksys, LiteOn, Lloyd's, Localtech, LXI, Magnavox, Magnin, Marantz, Marta, Matsushita, McIntosh, Media Center PC, MEI, Memorex.

Table of DVD codes for brands: MGA, MCHTechnology, Microsoft, Mind, Minolta, Mintek, Mitsubishi, Motorola, MTC, Multitech, NAD, NEC, Nesa, Nikko, Niveus Media, Noblex, Norcent, Northgate, Olevia, Olympus, Onkyo, Oppo, Optimus, Orion, Panasonic, Penney, Pentax, Philco, Philips, PianoDisc, Pilot, Pioneer, Polaroid, Polk Audio, Portland, Presidian, LG, Proftron, Proftronix, Protron, Pulsar, Quasar, RadioShack, Radix, Randex, RCA, Realistic, RE-BL, ReplayTV, Ricavision, Rio, Runco, Samsung.

Table of DVD codes for brands: Sanky, Sansui, Sanyo, Sceptre, Schneider, Scott, Sears, Sensory Science, Sharp, Sherwood, Sherwood Newcastle, Shinsonic, Shogun, Signature, Sonic Blue, Sony, Stack 9, STS, Sylvania, Symphonic, Systemax, Tagar Systems, Tashiko, Teac, Technics, Teknika, Thea Digital, Thomas, TiVo, TMK, Toshiba, Totevision, Touch, Unitech, Urban Concepts, Vector, Venturer, Video Concepts, Videomagic, Videoseonic, Viewsonic, William, Vione, Vizio, Woodoo, Wards, WB Electronics, Xbox, XR-1000, Yamaha, ZT Group.

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Problem: Mode key does not blink when a key is pressed. Solution: Replace batteries.
Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment. Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.
Problem: Tried all codes for my brand of device and none work. Solution: Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.
Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control. Solution: Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.



Tip/Consejo:

Write the working code here for future use. Escríba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

Grid for entering TV code and Código de TV.

MUG2025S-A05

- Problem: La tecla de modo no parpadea al presionar una tecla. Solution: Reemplace las pilas.
Problem: La tecla de modo parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo. Solution: Presione la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.
Problem: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona. Solution: Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página www.urcsupport.com para una búsqueda basada en el modelo.
Problem: Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV. Solution: Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.

Grid for entering Audio code, Código de Audio, DVD code, and Código de DVD.